


7B INSTALACIÓN DE TOPES DE SEGURIDAD

Asegúrese que los topes de seguridad estén en su lugar antes de utilizar las persianas. Si los topes de seguridad no están instalados, siga las siguientes instrucciones para instalarlos:


- 1) Instale las persianas siguiendo las instrucciones y asegúrese de que el riel superior esté bien ajustado. Baje la persiana hasta la altura máxima deseada y trábelala.
- 2) Mida una distancia de 1 a 2 pulgadas (2,5 a 5 cm) por debajo del riel superior.



Los niños y las cuerdas no hacen una buena combinación. Cuando las cuerdas son accesibles a los niños pequeños, estos productos, aparentemente inofensivos, pueden transformarse en riesgos de estrangulamiento. El Window Covering Safety Council (Comité de Seguridad de Persianas), de Estados Unidos y las normas nacionales instan al control de todas las áreas del hogar en la búsqueda de posibles peligros causados por cuerdas, cordones o cadenas de cortinas y persianas. Siga atentamente las instrucciones de instalación y uso de los dispositivos de seguridad de cuerdas que encontrará en el interior de los productos REGGIA®.

Y recuerde seguir siempre estas reglas básicas de seguridad para cuerdas:

- 1) Aleje todas las cunas, camas, muebles y juguetes de ventanas. Es preferible que los coloque cerca de paredes sin ventanas.



- 2) Mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que las cuerdas de bucle continuo estén permanentemente ancladas al piso o a la pared y que los topes estén correctamente instalados y ajustados para limitar el movimiento de las cuerdas.




- 3) Trabe las cuerdas en su posición cuando baje las persianas o persianas horizontales, e incluso cuando se apoye en un alféizar*.

*Parte del muro que constituye el borde de una ventana, especialmente su parte baja o inferior.



8 COMPORTAMIENTO DE LÁMINAS

- Los mecanismos de la cortina deben ser operados con cuidado. Los daños generados por mala utilización del sistema no serán cubiertos por la garantía.
- Nivel de paso de luz definido con las láminas cerradas hacia el interior del ambiente. Translucidez (paso difuso de la luz): Este nivel de paso de luz se logra por medio de láminas sólidas.



DETALLES GENERADOS POR CAUSAS EXTERNAS

• **Efectos del viento:** Tenga presente que la exposición al viento (causado por ventanales abiertos mientras la cortina está desenrollada o en operación) puede alterar la alineación del enrollado produciendo efecto telescopio y deshilachamiento.

• **Diferencias en tonos:** Los productos pueden tener ciertas variaciones en las tonalidades de las telas, comparados con las muestras de los catálogos o show rooms. Esta es una situación típica de la industria y no debe ser considerado como garantía.

• **Aparición de moho, hongos y manchas:** Las telas están fabricadas a partir de fibras inertes (Poliéster y PVC), sin componentes naturales, cuya principal característica es la incapacidad para reaccionar, propagar o proliferar organismos vivos. No obstante, en productos a los que no se aplica un proceso de limpieza semanal, la mezcla y acumulación de mugre / polvo / tierra y la excesiva humedad de algunos ambientes pueden propagar dichos organismos, justo sobre la capa de mugre arriba mencionada, generando en algunos casos olores incómodos. Esta situación, de ocurrencia poco frecuente, no está cubierta por la garantía del producto. Recomendamos aspirar la superficie de la tela al menos una vez a la semana.

• **Sonidos:** Tenga en cuenta que el movimiento de la cortina genera un sonido relacionado con el movimiento de sus partes. La intensidad de dicha emisión de sonido dependerá de la solidez e insonorización de la superficie donde se instale el producto. REGGIA® recomienda instalar los productos en superficies sólidas que no propaguen ni amplifiquen el sonido emitido por los mecanismos y no puede asumir responsabilidad sobre este tipo de situaciones.

• **Alteraciones del producto:** Cualquier tipo de modificaciones en los productos realizadas por personas ajenas a REGGIA® anulará de manera inmediata la cobertura de la garantía. Daños ocasionados por un proceso de limpieza incorrecto o por falta de mantenimiento no están cubiertos por la garantía.

GARANTÍA

Usted acaba de adquirir un producto REGGIA®. Este producto fue fabricado con materiales y mano de obra de la más alta calidad, habiendo pasado por un riguroso proceso de control. A partir de la fecha de compra este producto cuenta con 2 años de garantía contra materiales defectuosos o errores de fabricación.

La garantía no cubre defectos o daños causados por efecto de accidentes, uso inadecuado del producto, desgaste natural o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo y/o mantenimiento. De igual manera no cubre daños causados por falta de cuidado con el producto o causas ajenas a REGGIA®, tales como rayaduras, golpes o exceso de polvo.

En ningún caso REGGIA® se responsabilizará por daños o perjuicios causados por el mal manejo o mal uso del producto. Para hacer efectiva la garantía debe llevar el producto al establecimiento donde fue adquirido, con la factura de compra correspondiente.

Este producto ha sido diseñado y fabricado para ser instalado para el cubrimiento de ventanas y para uso en interiores. Para mayor información o soporte comunicarse a Hunter Douglas de Colombia S.A.S

Línea de servicio al cliente: (57) 601 432 1000 Ext: 6127

Celular: 316 874 1054

E-mail: reggia.colombia@hdlao.com

Visitar: www.reggia.com.co



Persiana Horizontal de Aluminio

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Gracias por elegirnos

Usted acaba de adquirir un producto con el respaldo de REGGIA®.

Por favor lea atentamente este manual de instalación y mantenimiento antes de proceder a instalar la Persiana Horizontal de Aluminio marca REGGIA®.

También puedes ver el video de instalación de este producto escaneando el siguiente código QR.



HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

1. Metro
2. Lápiz
3. Escalera
4. Taladro y broca de 3/16" (incluidos) (instalación al techo o pared).
5. Destornillador de estrella
7. Nivel

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN	80 cm / 100 cm 120 cm ANCHO	140 cm / 160 cm ANCHO
Tornillos de instalación		4	4
		6	8
Chazos		10	12
Soportes de instalación		2	3
Fijadores de base		2	2
Bastón		1	1
Abrazadera de cordón		1	1


1 PASOS PARA INSTALAR LA PERSIANA

Antes de instalar su Cortina Enrollable usted debe definir lo siguiente:

- Si va a instalar la cortina fuera o dentro del marco de la ventana.
- Si va a instalar los soportes de instalación a techo o a pared.

USO DEL NIVEL EN LA INSTALACIÓN

Asegúrese de instalar los soportes nivelados paralelamente con respecto al techo si su instalación es a pared. Si su instalación es a techo y este no se encuentra completamente nivelado, le recomendamos asesorarse de un instalador profesional o instalar el producto en la pared. Si el producto no está perfectamente nivelado esto puede provocar deshilachamiento de la tela y no será cubierta por la garantía del producto.




Defina si instalará la cortina dentro o fuera del marco de la ventana. Recuerde que el ancho de la cortina corresponde a la distancia de extremo a extremo de la cenefa. Si decide instalarla dentro del marco tenga en cuenta que puede tener filtración de luz en los extremos. Si desea reducir el paso de la luz se recomienda instalar por fuera del marco de la ventana dejando 10 cm adicionales a cada lado.

1A INSTALACIÓN A PARED

- Mida o simule con la cortina la posición ideal donde será instalada. Con un lápiz marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación.
- Utilizando el soporte como plantilla, marque las posiciones donde ubicará los tornillos, los cuales deberán ir a la misma distancia al ancho de la cortina. Taladre orificios de 3/16" de diámetro e inserte los chazos suministrados.
- Asegure los soportes utilizando los tornillos suministrados.


(Los chazos son convenientes únicamente en paredes sólidas, no drywall, para estos casos solicite asesoría de un instalador profesional).



1B INSTALACIÓN A TECHO


- Mida o simule con la cortina la posición ideal donde será instalada. Con un lápiz marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación.
- Utilizando el soporte como plantilla, marque las posiciones donde ubicará los tornillos, los cuales deberán ir a la misma distancia al ancho de la cortina. Taladre orificios de 3/16" de diámetro e inserte los chazos suministrados.
- Asegure los soportes utilizando los tornillos suministrados.

(Los chazos son convenientes únicamente en paredes sólidas, no drywall, para estos casos solicite asesoría de un instalador profesional).



2 CÓMO COLGAR SU NUEVA PERSIANA


Con la persiana recogida para que tenga menor longitud, deslice el cabezal en los soportes de instalación. Cuando la persiana esté puesta, asegure el soporte girando la palanca.



Aviso: La persiana puede ser demasiado pesada para que una sola persona la levante. En caso de requerirlo solicite ayuda de otra persona.


3 CÓMO INSTALAR EL BASTÓN

Instale el bastón o regulador de luminosidad en el extremo izquierdo de la persiana, instálelo utilizando el gancho que sobresale del cabezal de la persiana y el orificio que tiene en la punta el bastón. Para operarlo simplemente gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda para controlar el paso de luz.



4 CÓMO INSTALAR FIJADORES DE BASE


Instale fijadores de base si desea inmovilizar la persiana. Para hacerlo de la manera correcta, hágalo cuando la persiana esté extendida como muestra la figura.



5 CÓMO UTILIZAR Y LIMPIAR LA PERSIANA

5A Estas instrucciones son importantes para garantizar el mejor funcionamiento y conservación de sus persianas. Procure que las personas que manejen estas persianas lean cuidadosamente las instrucciones:

- 1) Antes de recoger la persiana, ubique las láminas horizontalmente. Este cuidado aumentará la vida útil del producto.
- 2) Para recoger la persiana a la altura deseada, hale el cordón hacia abajo ligeramente inclinado a la izquierda. Para frenar, hale el cordón hacia su derecha y suelte.




- 3) Para bajar la persiana, hale el cordón hacia abajo, ligeramente inclinado a la izquierda y deje deslizar hasta la posición deseada. Para frenar, hale el cordón hacia la derecha y suelte.

5B Utilice semanalmente un plumero, un paño suave o la aspiradora con una boquilla suave y limpia, para quitar el polvo acumulado en la superficie de la persiana.

6 CÓMO ACORTAR LA PERSIANA

ADVERTENCIA: Reduzca el riesgo de estrangulamiento de bebés y niños pequeños. Luego de quitar las tablillas sobrantes, recuerde cortar el exceso de cuerda de tiro.

- 1) Retire los botones del riel inferior con un destornillador. Desate el nudo de la cuerda de levantamiento.
- 2) Pase el cordón de levantamiento por el orificio del riel inferior y los orificios de las tablillas sobrantes.
- 3) Retire el riel inferior y las tablillas sobrantes.
- 4) Vuelva a colocar el riel inferior en la escalerilla en el largo deseado.
- 5) Corte los excesos de escalerilla pero deje un peldaño adicional a una distancia de aproximadamente una pulgada (2,5 cm) por debajo del riel inferior.
- 6) Vuelva a atar e inserte la cuerda de levantamiento a través del orificio del riel inferior. Inserte estos extremos en los orificios del riel inferior y vuelva a colocar los botones a una distancia de aproximadamente una pulgada (2,5 cm).



7 SEGURIDAD BÁSICA DE CUERDAS

Esta persiana cuenta con un sistema de seguridad básico de cuerdas, evitando que se formen bucles o anillos con los cordones, gracias a ello se reduce el riesgo de estrangulamiento en bebés y niños pequeños.

7A INSTALAR GANCHOS PARA CUERDAS

ADVERTENCIA: Reduzca el riesgo de estrangulamiento con cuerdas en bebés y niños pequeños.



Para mantener las cuerdas fuera del alcance de los niños utilice los siguientes dispositivos.

- 1) Prensas de sujeción o pinzas para ropa.
- 2) Ganchos para pared (vea la ilustración).
- 3) Acorte la cuerda haciéndole un nudo.